



AQUAGARDEN MINI POND KIT

AquaGarden Mini Pond Kit

Item #78325





AquaGarden Mini Pond Kit

Thank you for choosing the Aquascape AquaGarden Mini Pond Kit. At Aquascape our goal is to supply our customers with the best valued products in water gardening. We hope you enjoy your purchase. Thank you for choosing Aquascape. *Your Paradise. Our Passion.**

The Aquascape AquaGarden Mini Pond Kit makes it simple and easy to add the sights and sounds of a water garden to any location. This container water garden provides a relaxing focal point in any indoor or outdoor setting, including patios, offices, balconies, bedrooms, gardens, and more. We recommend giving your AquaGarden a style of your own with endless design options, including adding a wide variety of plants, stones, driftwood, or fish to create your very own one-of-a-kind aquatic paradise. This instruction manual will guide you through the proper setup and recommended maintenance procedures to ensure long-term enjoyment.



TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Contents	3
Specifications Chart	3
Instructions	3-4
General Maintenance	5
Troubleshooting	5
Replacement Parts	5

Contact Us


For more information about our company or products, please visit our website at aquascapeinc.com or call US (866) 877-6637 CAN (866) 766-3426.

Find us on:



facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc

Contents	
No.	Description
1.	AquaGarden Mini Pond
2.	Plant and waterfall filter
3.	LED waterfall light with transformer
4.	Water pump with low-suction attachment
5.	Expanded clay grow media
6.	Black, polished decorative gravel
7.	Mixed decorative gravel



AquaGarden Mini Pond Kit Specs			
Container Dimensions	Spillway Width	Pump Flow Rate	LED Light Wattage
23.5" dia. x 9 7/8" H / 59.69 cm dia. x 25 cm	9" / 22.86 cm	370 GPH / 1 400 LPH	3W

Installation

- Rinse the AquaGarden container and filter (Ex. 1).



- Separately rinse the clay media, decorative mixed gravel, and polished black gravel (Ex. 2).
- Place the AquaGarden in your desired location (Ex. 3).



NOTE: The AquaGarden should be set on a sturdy and flat location, as placement on an uneven surface may alter the shape of the container.



- Ensure the pre-installed LED waterfall light is securely installed with the pre-installed rubber clips in the bottom of the plant and waterfall filter.


NOTE: The light cord should be completely tucked into the light cord channel integrated into the bottom of the filter edge (Ex. 4).

- Connect the low-suction attachment to the pump intake with the included flat rubber washer (Ex. 5), then connect the pump with washer to the bottom of the filter (Ex. 6).



NOTE: Ensure the pump label is facing toward the waterfall spillway to allow for proper installation (Ex. 7).

- Run the pump power cord through the channel at the rear of the filter as shown (Ex. 8).




- With the pump and light cord secured into the proper channels, secure the filter atop the AquaGarden (Ex. 9).

NOTE: If the filter does not sit flat and secure, verify no obstructions are preventing the filter from sitting flat, such as the pump cord.

- Add the mixed decorative gravel to the bottom of the AquaGarden (Ex. 10).




- Add the clay grow/biological media to the filter (Ex. 11).



- If desired, add your own selection of plants by gently inserting the roots into the grow media (Ex. 12).

NOTE: Before adding plants, rinse off existing soil or fertilizer. The clay media is a soilless substrate and does not require any additional potting media.



NOTE: Depending on the number of plants you add, not all clay media may be required.

NOTE: It is recommended to add plants that prefer wet conditions. Great plant additions include:

- Marginal plants such as water forget-me-nots and creeping jenny
- House plants such as pothos and peace lilies
- Water loving herbs such as mint
- 'Lucky Bamboo'

- Once the plants are added or if not adding plants, top with the polished black gravel to weigh down and disguise the clay media (Ex. 13).


- Fill the AquaGarden with fresh water (Ex. 14).



- If desired, a few small fish, such as goldfish or rosy reds, can be added (Ex. 15).

- It is recommended to use Pond Detoxifier (sold separately) to make chlorinated tap water safe before adding fish.

- Plug in the light transformer and pump.



NOTE: The included pump is designed for continuous use. It is recommended to run the pump/waterfall 24/7 to maintain ideal water conditions.

General Maintenance


- Remove any debris, algae, or buildup from the AquaGarden.
- Periodically clean the pump's sponge filter by removing the low-suction device and rinsing the sponge in fresh water.
- If desired, a water change may be conducted 1-2 times per month by removing up to 20% of the water and replacing with fresh, detoxified water.

Troubleshooting

- Waterfall is not running properly
 - Make sure the outlet is receiving power
 - Make sure the ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not tripped
 - Make sure the pump is plugged in and functioning
 - Verify that the pump is properly connected to the filter
 - Verify there is enough water in the container for the pump to operate
 - Clean the sponge filter and low-suction attachment
- Light won't turn on
 - Make sure the outlet is receiving power
 - Make sure the ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not tripped
 - Verify that the transformer is functioning properly
 - Make sure the quick-connect fitting is fully connected to the transformer

Replacement Parts

AquaGarden Mini Pond Kit Replacement Parts	
No.	Item number/description
1.	78326 – AquaGarden Mini Pond Pump with Low Suction
2.	78327 - AquaGarden Mini Pond Light with Transformer and Rubber Clips
3.	78328 - AquaGarden Mini Pond Clay Grow Media
4.	78330 - AquaGarden Mini Pond Decorative Mixed Gravel
5.	78330 - AquaGarden Mini Pond Decorative Mixed Gravel



For more information about our company or products, please visit our website at aquascapeinc.com or call us at US (866) 877-6637 CAN (866) 766-3426



AQUAGARDEN MINI POND KIT

AquaGarden Mini Pond Kit

Référence 78325





AquaGarden Mini Pond Kit

Nous vous remercions d'avoir choisi le AquaGarden Mini Pond Kit Aquascape.

Chez Aquascape, notre objectif est de fournir à nos clients les meilleurs produits de jardinage aquatique. Nous espérons que vous profiterez bien de votre achat. Nous vous remercions d'avoir choisi Aquascape. *Votre paradis.*

*Notre passion.**



Le kit de mini-étang Aquascape AquaGarden permet d'ajouter facilement les sons et les images d'un jardin d'eau à tout endroit. Ce jardin aquatique en conteneur constitue un point de détente idéal dans tous les environnements intérieurs et extérieurs, y compris les patios, les bureaux, les balcons, les chambres à coucher, les jardins, etc. Nous vous recommandons de donner à votre AquaGarden un style qui vous ressemble avec des options de conception infinies, notamment l'ajout d'une grande variété de plantes, de pierres, de bois flotté ou de poissons pour créer votre propre paradis aquatique unique. Ce manuel d'instructions vous guidera à travers la configuration appropriée et les procédures de maintenance recommandées pour un plaisir à long terme.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	7
Contenu	8
Tableau des spécifications	8
Instructions	8-9
Entretien général	10
Dépannage.....	10
Pièces de rechange	10

📞 Communiquez avec nous


Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou appeler le (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou le (866) 766-3426 (au Canada).

Rejoignez-nous sur :



facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc

Contenu	
No.	Description
1.	AquaGarden Mini Pond
2.	Plant and waterfall filter
3.	LED waterfall light with transformer
4.	Water pump with low-suction attachment
5.	Expanded clay grow media
6.	Black, polished decorative gravel
7.	Mixed decorative gravel



Spécifications du AquaGarden Mini Pond Kit

Container Dimensions	Spillway Width	Pump Flow Rate	LED Light Wattage
23.5" dia. x 9 7/8" H / 59.69 cm dia. x 25 cm	9" / 22.86 cm	370 GPH / 1 400 LPH	3W

Installation

- Rincez soigneusement le récipient et le filtre Aquagarden (Ex. 1).



- Rincez soigneusement et séparément les matériaux filtrants nourriciers d'argile, le gravier mélangé décoratif et le gravier noir poli (Ex 2).



- Placez l'AquaGarden à l'endroit que vous avez choisi (Ex. 3).



- Assurez-vous que la lampe de la chute d'eau montée en usine est solidement posée au fond du filtre de plantes et de chute d'eau.

REMARQUE : le cordon de la lampe doit être complètement rentré dans la rainure prévue à cet effet dans le fond du bord du filtre (Ex. 4).

- Branchez l'accessoire de faible aspiration dans la pompe à l'aide de la rondelle plate en caoutchouc fournie (Ex. 5), puis branchez la pompe, la rondelle étant au fond du filtre de plantes et de chute d'eau (Ex. 6).




REMARQUE :

l'AquaGarden doit être placé sur un sol non meuble et plat, sinon le récipient pourrait se déformer en reposant sur une surface irrégulière.

REMARQUE : pour une pose appropriée, veillez à ce que la face de l'étiquette soit dirigée vers l'intérieur du récipient (Ex. 7).

- Faites passer le cordon d'alimentation de la pompe dans la rainure à l'arrière du filtre, comme l'indique l'illustration (Ex. 8).





- Les cordons de la pompe et de la lampe étant insérés dans les rainures appropriées, attachez le filtre en haut de l'AquaGarden (Ex. 9).

REMARQUE : si le filtre ne repose pas bien à plat et n'est pas bien attaché, vérifiez que rien ne l'en empêche, par exemple le cordon de la pompe.

- Ajoutez le gravier mélangé décoratif dans le fond de l'AquaGarden (Ex. 10).



- Ajoutez les matériaux filtrants nourriciers/biologiques d'argile au filtre de plantes et de chute d'eau (Ex. 11).
- Le cas échéant, ajoutez votre choix de plantes en insérant doucement les racines dans les matériaux filtrants nourriciers (Ex. 12).



REMARQUE : avant d'ajouter des plantes, rincez le sol ou l'engrais existant. Le support d'argile est un substrat sans sol et ne nécessite aucun support de rempotage supplémentaire.

REMARQUE : en fonction du nombre de plantes que vous ajoutez, il n'est pas nécessaire d'ajouter la totalité des matériaux filtrants nourriciers d'argile fournis.

REMARQUE : il est recommandé d'ajouter des plantes qui préfèrent un milieu humide. Parmi les plantes excellentes pour cela figurent :

- Les plantes marginales, par exemple le myosotis, le lycopode aplati, etc.
 - Les plantes vertes, par exemple le pothos, le Spathiphyllum, etc.
 - Les herbes qui aiment l'eau, par exemple la menthe
 - Le « bambou porte-bonheur »
- Une fois que les plantes sont ajoutées ou si vous n'avez pas ajouté de plantes, remplissez de gravier noir poli pour peser sur les éléments filtrants d'argile (Ex. 13).
 - Remplissez d'eau douce l'AquaGarden (Ex. 14).



- Au besoin, quelques petits poissons, par exemple des poissons rouges ou des ménés à grosse tête du Nord, peuvent être ajoutés (Ex. 15).



- Il est recommandé d'utiliser un détoxifiant pour bassins (vendu séparément) ou de laisser l'eau se reposer pendant 24 heures avant d'ajouter des poissons.

- Branchez le transformateur de la lampe et la pompe.

REMARQUE : la pompe incluse est conçue pour une utilisation continue. Pour que la qualité de l'eau reste idéale, il est recommandé d'utiliser la pompe/chute d'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Entretien général


- Retirez les débris, les algues ou les dépôts de l'AquaGarden.
- Nettoyez périodiquement l'éponge de filtration de la pompe en retirant l'accessoire de faible aspiration et en rinçant l'éponge à l'eau douce.
- Au besoin, l'eau peut être changée une à deux fois par mois en vidant jusqu'à 20 % du volume d'eau et en le remplaçant par de l'eau douce et détoxifiée.

Dépannage

- La chute d'eau ne fonctionne pas correctement
 - Assurez-vous que la prise électrique est sous tension
 - Assurez-vous que le disjoncteur différentiel de fuite de terre (DDFT) n'a pas sauté
 - Assurez-vous que la pompe est branchée et fonctionne
 - Vérifiez que la pompe est correctement raccordée au filtre
 - Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le récipient pour que la pompe fonctionne
 - Nettoyez l'éponge de filtration et l'accessoire de faible aspiration
- La lampe ne veut pas s'allumer
 - Assurez-vous que la prise électrique est sous tension
 - Assurez-vous que le disjoncteur différentiel de fuite de terre (DDFT) n'a pas sauté
 - Vérifiez que le transformateur fonctionne correctement
 - Assurez-vous que le raccord à branchement rapide est bien branché dans le transformateur

Pièces de rechange

AquaGarden Mini Pond Kit Pièces de rechange	
No.	Item number/description
1.	78326 - Pompe de mini bassin AquaGarden à faible aspiration
2.	78327 - Lampe de mini bassin AquaGarden avec transformateur et attaches en caoutchouc
3.	78328 - Matériaux filtrants nourriciers d'argile de mini bassin AquaGarden
4.	78329 - Gravier noir décoratif de mini bassin Aquagarden
5.	78330 - Gravier mélangé décoratif de mini bassin Aquagarden



Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).